



**PRISE DE COTES GRAND VOILE**

Type de Bateau :	Réf. Client :
------------------	---------------

Type de gréement -----	en tête    7/8    9/10
Marque et circonférence du mât -----	
Aspect du mat -----	droit    cintré
Type de mat -----	raide    souple
Nombre de barres de flèche -----	1   2   3   4   + guignol
B de F poussantes -----	OUI    NON
Longueur B de F basse -----	
Bôme -----	enrouleur    rouleau    classique
1 : Guindant dispo (drisse en butée / manille pt d'amure) -----	
2 : Si capote: drisse en butée / face sup bôme à l'écoute -----	
3 : Drisse mouflée -----	OUI    NON
4 : Hauteur de B de F : haute / point d'amure -----	
Milieu / point d'amure -----	
basse / point d'amure -----	
5 : Distance pt d'amure / pont -----	
6 : Bordure dispo (face arrière mât / boite à réa) -----	
7 : Pataras -----	simple    double    simple avec patte d'oie
8 : Distance face arrière mat / pataras -----	
(dans le prolongement de la bôme à l'horizontale)	
9 : Longueur (approximative) de la potence -----	
10 : Type de guindant -----	coulisseau    ralingue    Rail ext.
11 : Référence coulisseau -----	
12 : Ø ralingue -----	
13 : Référence rail -----	
14 : Nombre et référence de chariots de latte -----	
15 : Nombre et référence de chariots intermédiaires -----	
16 : Référence coupleur de drisse -----	
17 : Hauteur du coulisseau bas / point d'amure voile affalée --	
<i><b>Remarque:</b> Si les références des chariots ne sont pas lisibles prendre les côtes de l'arrière du mat ( sans rail ) au guindant de la voile ( tissu ) et la côte de l'axe du coupleur à l'arrière du mat.</i>	
18 : Hauteur manille point d'amure / face sup. bôme -----	
19 : Espace manille point d'amure / face arrière mât -----	
22 : Espace croc d'amure de ris / face arrière mât -----	
23 : Ø de la bosse de ris si ris auto -----	
24 : Type de point d'amure -----	manille                    œillet                    axe
25 : Si manille ou axe -----	son Ø                    son ouverture
26 : Hauteur entrée gorge / manille point d'amure -----	guide / gorge :
27 : Bordure -----	libre    ralingue    coulisseau
28 : Ø ralingue si bordure engorgée -----	
29 : Référence coulisseau -----	
30 : Au point d'écoute -----	coulisseau    sangle autour bôme    chariot
31 : Circonférence bôme -----	
32 : Référence chariot -----	
33 : Indiquer si au niveau de la marque de jauge ou de la boîte à réa de la bôme, il y a un obstacle -----	pontet fixe                    palan d'écoute
34 : Lazy Jacq -----	OUI    NON